# DSP-52 Remote

# 遠端遙控應用軟體使用手冊





公 司 / 高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 Tel: 07-8121771 Fax: 07-8121775 URL: http://www.kutai.com.tw

# 日錄

# 章節

# 頁數

第一章	章 簡:	<u>ት</u>	
1.1	前言		3
1.2	DSP-5	52 網路架構	3
1.3	RS-48	35 遠端遙控通訊	3
1.4	適用作	乍業系統	3
第二章	章 功能	能簡述及操作方式	
2.1	進入】	DSP-52 Remote 應用程式	ł
2.2	DSP-5	52連線程序	ł
2.3	圖 形イ	と動態錶頭	5
2.4	記錄曲	由線圖6	5
2.5	故障台	告警訊息	7
2.6	J1939	項目列表	1
2.7	DSP-5	52 資訊	7
2.8	DSP-5	52 開機畫面	3
2.9	顯示及	3 單位設定	)
2.10	)求助		)
2.11	語言遣	選擇11	Ĺ
2.12	2展示核	莫式11	L
第三章	章 附翁	<b>徐</b>	
21	11020		,

3.1	J1939 網路拓樸	12
3.2	圖樣對照參數項目列表	12
3.3	DSP-52 顯示項目中英對照表(SAE-J1939-71)	13
3.4	J1939 FMI 説明	15
<b>e</b>		

# 第一章 簡介

# 1.1 前言

本公司所發行DSP-52 CAN Bus Reader主要功能 是讀取依SAE-J1939通訊協定所傳遞的數據及故 障診斷訊息,爲達到遠端遙控功能,籍由 RS-485 Bus和電腦連結,DSP-52 Remote 應用 程式則扮演了資料搜集、命令發送及數據顯示 的重要角色,使用者即可在遠端平台獲得控制 系統在 CAN Bus上所傳遞資訊;使用者可在遠 端電腦連線DSP-52後,可立即取得DSP-52所讀 取的各項參數數據,並繪製成動態錶頭、系統可 記錄100組故障診斷代碼,同時針對 8 組參數項 目繪製24小時記錄曲線,DSP-52控制參數上傳、 自定開機圖片上傳等;連線程序簡易明瞭,資 料傳遞快速穩定,DSP-52 Remote 將使控制系 統更臻於完整。

#### 1.2 DSP-52 網路架構

DSP-52從CAN Bus連接線接收ECU所發出的訊息,並解譯SAE-J1939資料封包後,以圖形化錶頭顯示於LCD;要達到遠端遙控功能,則利用 RS-485 Bus通訊,可立即將訊息傳回至DSP-52 Remote應用程式中。



DSP-52網路連結架構簡圖

#### 1.3 RS-485 遠端遙控通訊

DSP-52使用RS-485 Bus網路和DSP-52 Remote應 用程式連線, RS-485 Bus可以同時接上多台 DSP-52裝置,連線距離長度500~1000公尺, 鮑率 選用38400 bps提供高速率資料通訊、並符合 ModBus通訊協定規定,提供封包CRC-16檢測用 以確認資料正確性,以連線位址做為辨識區分, 以達到遠端遙控目的;通訊資料封包由DSP-52 Remote應用程式首先送出要求命令,即時將訊息 帶往系統間,再由DSP-52回應訊息内容,封包最 後的檢查碼保障了資料的正確性,資料封包結構 定義系統所有資訊的傳遞及加解碼規則,DSP-52 遠端遙控系統在RS-485通訊協定上延用了 ModBus通訊協定原則,但資料定義由DSP-52遠 端遥控系統自行規範,本説明不解釋通訊封包内 容的結構,主要訴求在DSP-52 Remote應用程式 操作方式及功能説明。



DSP-52 Remote通訊示意圖

#### 1.4 適用作業系統

DSP-52 Remote適用作業系統: Microsoft Windows 98、Windows XP、 Windows Vista、Windows 7 等。

# 第二章 功能簡述及操作方式

2.1 進入 DSP-52 Remote 應用程式



固也泰電子公司註册商標圖片及DSP-52 Remote

執行DSP-52 Remote應用程式,首先看到本公司 註册商標圖片,等待5秒之後,開啓遠端遙控視 窗正式進入應用程式,視窗中可以看見系統選 單、系統時間、連線狀態、功能頁面切換及頁面 內容等不同功能區域(如下圖所示),各代表了不 同的功能,由下一章節開始説明。



DSP-52 Remote功能區域説明

#### 2.2 DSP-52 連線程序

#### Step 1: 確認實體接線

在建立連線之前首要確認RS-485 Bus是否正確 連接,在RS-485通訊線進入電腦之前,需將 RS-485差動信號轉換成RS-232序列信號(RS-458 to RS-232 Converter,爲常見通訊轉換裝置),再 接上電腦的序列埠(COM Port),如下圖所示,再 開啓DSP-52電源進入正常運作狀態,確定 DSP-52的畫面中都已有資料接收,此時的錶頭都 會有數據顯示,下一步就可以進行連線程序。



DSP-52實體連線圖示

設定(乙)

RS-232 設定(R

顯示及單位設定(乙)

#### Step 2: 開啓連線視窗

點選選單上的RS-232設定

视窗右上角连線狀態圖樣

即可開啓連線設定視窗,如下圖:



紅 色:連線失敗 亮綠色:連線成功 暗綠色:尚未連線

DSP-52連線設定視窗

#### Step 3:進行連線

選擇連接埠(序列埠)及連線位址(DSP-52設定連線位址),按下 😂 連線圖樣,即可和DSP-52進 行連線,連線成功畫面則會回到主畫面,並立即 顯示所取得資訊;連線後再進入連線設定視窗, 按下 💢 停止圖樣,即會中斷連線。



#### 2.3 圖形化動態錶頭

連線成功後, DSP-52從CAN Bus上所讀取數據送 往電腦監控端, 動態錶頭將數據模擬類比錶頭的 方式, 直覺式的呈現在視窗上, 令系統使用者更 易瞭解數據狀態, 在故障告警發出時, 左上角 []] 區域將顯示故障告警訊息的詳細資料。



DSP-52動態錶頭視窗(連線中)

連線狀態圖樣:

- ••• :連線中圖樣
- :中斷連線或尚未連線圖樣,點選可重新 連線(中斷連線狀態)或是進入連線設 定(尚未連線狀態)。





DSP-52動態錶頭視窗(發生故障告警)

#### 2.3.1 圖形化動態錶頭項目列表

DSP-52 Remote圖形化錶頭共列出16個項目,每 個項目都有常用圖樣,如以下列表:

引擎轉速 1. ಗ್ಗೆಗ 2. ᇪᄐ 引擎冷却劑温度 高 3. 開闢式電池電壓 ᆌ타 4. 電源輸入電池電壓 **7.**} 5. 引擎進氣歧管壓力 - 60-6. 引擎機油壓力 ₹Ŋ 7. 引擎進氣歧管溫度 引擎當前速度載入百分比 8. 9. X. 加速踏板位置 Pì 10. 引擎燃料使用率 ₩. 11. 引擎總運轉小時 車輛速度 12. 13. 旅程距離 d⊷i 14. 行車總距離 Кh 燃料位準 15. 16. 剩餘距離 kжb

### 2.4 記錄曲線圖

DSP-52 Remote在連線建立後,可同時針對 8 組 參數項目繪製24小時記錄曲線,並可隨時變換時 間軸寬度(10、15、30分、1、2、4、8小時),底 下的捲軸可以拉到一天中任一時刻,用以觀察當 時數據變化曲線,每天的數據都會儲存在記錄檔 案中,隨時可讀取歷史記錄曲線圖,並不會影響 目前正在連線的記錄工作。



DSP-52記錄曲線圖

🖹:載入歷史記錄曲線圖

#### 2.4.1 歷史曲線圖

DSP-52 Remote圖形化錶頭共列出16個項 目,每個項目都有常用圖樣,如以下列表: 載入歷史記錄曲線圖時,要在 \Record 目錄中 (歷史記錄曲線圖存檔目錄),選擇一個已存在的 歷史資料檔,檔案名稱由日期(西元年月日)組合 (-)DSP-52的條碼編號(12碼)。例:

<u>20110831</u>	-	<u>9876543</u>	21012.rec
西元年月日		DSP-52	條碼編號



DSP-52歷史記錄曲線圖

😒:返回即時曲線記錄

#### 2.4.2 曲線圖項目列表

DSP-52 Remote曲線圖共記錄8個項目,每個項目 都有常用圖樣,如以下列表:

- 1. <sup>ل</sup>گا 引擎轉速 2. 引擎冷却劑溫度 6a 3. 開闢式電池電壓 네바 4. 電源輸入電池電壓 ₹.**`**} 5. 引擎進氣歧管壓力 ጭ 6. 引擎機油壓力 7. 引擎進氣歧管溫度
- 8. ] 引擎燃料使用率

### 2.5 故障告警訊息

DSP-52 提供100 組 ADTC (Active Diagnostic Trouble Code)故障診斷代碼儲存空間,詳記錄引 擎小時、發生次數、SPN (Suspect Parameter Number)告警參數編號、FMI (Failure Mode Indicator) 錯誤模式標示層級及燈號狀態(Lamp Status);系統在連線之後會自動下載DPS-52所儲 存的故障記錄,欲清除故障記錄必需在DSP-52 本機操作,DSP-52 Remote 遠端程式無法執行故 障記錄動作。

記	錄	發	生	SPN	💊 FM		發生	次數
編	號	時	間	1	訊息		及告警	普燈號
			1					
💠 DSP	52 波端波	5 B D H R	28					
設定回	求助区	系統的						
Q	) EII	也表電 M ELECTRI	云工剤 ovics ind	美有限公 DUSTRY CO., I	5) 170.	DSP-52 Remote Display	2011-08-31 10:55:8	DSP-52

() 140	e 🧭 eli#2	🕕 告警訊集 🔍 11939 項目 📢 DSF-52 資訊 🔙 開機畫面					
			Number of ADTC : 100				
NO.	弓隊小時 🔶	SPN Name 🔶	Occur Counter 🔶 🙍				
		FMI Name	Message Lamp				
		SPN 111 引擎冷卻當位達	酸生次數=1				
1	U	FMI=1 數值低於正常 - 高等嚴重層級					
		SPN 168 電池電壓/電源輸入1	發生次數=1				
2	237.5	FMI=1 數值低於正常 - 高等嚴重層級	0				
		SPN 97 燃料中水分指示器	發生次數=1				
3	250	FMI=15 數值高於正常-低等嚴重層級	9				
		SPN 100 引擎機油壓力	發生次數=1				
4	312.5	FMI=1 數值低於正常 - 高等嚴重層級	0				
-		SPN 100 引擎機油壓力	發生次數=1				
5	487.5	FMI=1 數值低於正常 - 高等嚴重層級	0 🖨				
		SPN 168 電池電壓/電源輸入1 發生次數=1					
0	500	FMI=0 數值高於正常 - 高等嚴重層級					
		SPN 110 号整冷卻齊溫度 截生次數=1					
4	7 587.5 FMI=0 數值高於正常 - 高等嚴重層級						
	000.0	SPN 100 弓擎機油壓力 發生次數=26					
8	737.5	FMI=0 數值高於正常 - 高等嚴重層級	<b>9</b>				
		SPN 110 弓[整)冷卻實值温度	發生次數=1				
9	500	FM1=0 數值高於正常 - 高等嚴重層級	0				
		SPN 168 電池電壓/電源輸入1	發生次數=1				
10	487.5	FM1=0 數值高於正常 - 高等嚴重層級	0				
		SPN 100 弓膝機油壓力	發生次數=1				
11	250	FMI=1 載傭係於正常,高些嚴重屠錫					

故障診斷代碼記錄列表

告警等級燈號圖樣:



# 2.6 J1939 項目列表

SAE-J1939-73通訊協定文件所定義應用層資料 有幾千個項目,本系統只挑出常用項目,予以解 碼顯示,列表順序依SPN排列,如DSP-52有成功 從CAN Bus 讀取到相對應項目數據,在數值欄 位(Value)將會顯示所讀取數值。

SPN 名稱	項目數值 項目單	位
DSP-52 建碱体经期用程度		
腺定② 求助② 系统①		
しまた「「「「」」」 しまたののになり、 (NOUSTRY CO., LTD. DSP-52 R	Remote Display	P-5
🎯 錦頭 🧭 曲線圖 🚺 告警訊意 🗟 11939 項目 🔞 DSP-52 資訊	間機畫面	
SPN No & SPN Name	Value Unit	^
SPN 51 引擎節流團位置	64 %	
SPN 52 引擎進氣冷却氣溫度	208 °C	
SPN 82 引擎空氣啓動壓力	40 KPa	
SPN 84 基於車輪的車輛速度	43 Km/H	
SPN 91 加速路板(AP)位置 1	× 16.8 %	
SPN 92 引擎當前速度載入百分比	🖓 21 %	
SPN 94 引擎燃油傳過壓力	996 KPa	
SPN 96 燃料位準 1	16.8 %	
SPN 97 燃料中水分指示器	No	
SPN 98 引擎機油位準	98 %	
SPN 100 引擎徽油壓力	🕢 168 KPa	
SPN 102 引擎進氣歧管1 壓力	() 84 KPa	
SPN 103 引擎渦輪壓縮機1 速度	1024 RPM	
SPN 105 引擎進氣歧管 1 溫度	6 C	
SPN 106 引擎空氣進氣口壓力	20 KPa	
SPN 107 引擎空氣過濾器 1 不同壓力	1.3 KPa	
SPN 108 大氣壓力	5 KPa	
SPN 109 引擎冷卻劑壓力	500 KPa	
SPN 110 引擎冷御青溫度	2 °C	
SPN 111 引整冷御劑位準	4 %	
SPN 114 網路電池電流	1 AMP	
SPN 115 交流電流	10 AMP	~

J1939項目列表

#### 2.7 DSP-52 資訊

DSP-52的韌體版本、條碼編號及RS-485裝置位址 皆顯示在這一頁中;尤其以條碼編號最為重要, 每一台DSP-52皆有獨立條碼編號,以了解是否為 本公司正規產品。

-DSP-52 資訊	
韌體版本	2.00
條碼編號	987654321012
裝置位址	6

#### 2.8 DSP-52 開機畫面

DSP-52在電源初啓動階段,開機畫面會停止5秒時間,此一畫面可供使用者自行定義,但DSP-52 本機並無提供編輯功能,需籍由DSP-52 Remote 才能將畫面下載或上傳;因DSP-52 LCD是320× 240單色顯示模式,為配合顯示模式,上傳圖片 檔格式也將限定為320×240 1bit矩陣圖檔 (BMP),使用者可自行使用圖片編輯軟體(例如小 畫家),再使用DSP-52 Remote之讀取圖檔,將圖 片上傳至DSP-52本機,待下次開啓電源時,這張 圖片將會顯示在DSP-52開機畫面上。

讀取 圖	檔 状態	功能		
圖檔 顯	示 燈號	按鍵		
② DSP-52 公開法 注意用提出 設定(2) 求助(2) 系統(2)				
	公司 0., LTD.	DSP-52 Remote	2011-08-31 11:1:31 Display	SP-52
🔮 鉄頭 📝 曲線圖 🕕 告輩	訊息 👩 月1939 項目	🜔 DSP-52 資訊 🔚 開機畫面		
<b>治</b> 請取圖檔	•			
00		▶ 下載圖片 ▲ 上傳圖片		
固也泰爾子工業 KUTAI ELECTRONICS INDL	有限公司 JSTRY CO., LTD.	<b>國</b> 預設圖片		
		😢 取消動作		

開機畫面上傳或下載操作頁面

▶ 下載圖片(從DSP-52將開機圖片讀取出來)
 ▶ 上傳圖片(將自定圖檔上傳至DSP-52中)
 預設圖片(使用DSP-52內部預設開機圖片)
 ▶ 取消動作(取消下載或上傳動作)

#### 2.8.1 開機圖檔格式

DSP-52 Remote上傳圖片檔格式限定為320×240 1bit矩陣圖檔(BMP),在使用者上傳圖檔前請先 檢查一下圖檔格式,使用者可以使用Windows提 供的檔案管理員,在自訂圖檔按下滑鼠右鍵選取 [內容]將會開啓圖檔內容(如下圖所示)。

Cover Picture Example.bmp 內容 ? 🗙				
E	般摘要			
	ER ML	/#		
	磨"注 <b>发展</b>	旭	圆枪解析座鸟	
			回油肝川及闷	
	日 寛度	320 個像素	320 X 240	
	白高度	240 個像素		
	▶ 水平解析度	96 dpi		
	1 垂直解析度	96 dpi		
		1		
	」 畫面計数	1	圆栏色彩位元	
			<< 簡易(	M
		確定	取消 妻	用( <u>A</u> )

圖片格式内容查詢

#### 2.8.2 預設開機圖檔格式

如使用本公司預設機圖片,在DSP-52開啓電源時 將會顯示下面圖片。



DSP-52預設開機圖片

#### 2.9 顯示及單位設定

DSP-52 Remote可下載DSP-52本機各項參數,每 項參數各負責一種功能設定,DSP-52 Remote可 在一個設定參數功能頁面,下載目前參數或是將 新的參數上傳至DSP-52,操作相當簡單;首先點 選[選單->顯示及單位設定]進入顯示及單位設 定頁面,在修改參數或數值後,按下上傳參數 功能鍵,DSP-52 Remote將立即寫入新的參數至 DSP-52內,成功時狀態燈號立即呈現亮綠色,失 敗時則呈現紅色。



DSP-52顯示及單位設定

#### 2.9.1 單位設定選擇

因使用者習慣使用的單位不同,可以選擇各項數 據顯示時的單位,如下圖所示:



顯示單位設定

- ●速度單位:KM/H、MPH
- 距離單位:KM、MILES
- 壓力單位: KPA、PSI、BAR
- 容量單位:LITRE、GAL
- · 溫度單位:
   · C、
   ·
   F

#### 2.9.2 錶頭極限設定

DSP-52圖形化動態錶頭,根據引擎轉數、車輛速 度及油料容量,製訂了最高顯示數值上限,設定 如下圖所示:



錶頭極限設定

- 最高引擎轉速:設定範圍2000~9000 RPM
- 最高車輛速度:設定範圍100~200
- 油料容量:設定範圍≦ 10000 Litre

#### 2.9.3 維修服務設定

DSP-52提供了引擎運轉保養維修服務,可以設定 在運轉至一定服務時數後進行保養維修服務提 示,當服務時數減至0時,即關閉此功能。





起始引擎小時由DSP-52本機設定,無法由 DSP-52 Remote 遠端遙控設定

運轉時間狀態有兩種情況:

1. 在維修服務時間設定範圍內,顯示運轉時間。

運轉時間	162.5	Hours

超出維修服務時間設定範圍,系統提出維修訊息。

運轉時間 Maintain Hours
---------------------

#### 2.9.4 J1939 設定

J1939所有參數並非自動發送,某些參數必需由 控制器向系統要求,並送出要求封包訊息,附帶 請求位址(J1939 位址設定 1~254),系統才會回 應相對應之參數;DSP-52 可以設定請求回應與 否,並設定每次送出請求訊息之間隔時間(1~30 秒)。

」1939 設定	
]1939 裝置位址	48
]1939 請求訊息	Yes 🔽
]1939 請求時間間隔	1 🗘 Sec

J1939参數請求設定

DSP-52請求PGN項目:

0x00FE8C: 輔助溫度(SPN441)、 輔助壓力 (SPN1387)

0x00FEDE;引擎空氣啓動壓力(SPN82)

0x00FEE5:引擎總運轉小時(SPN247)

0x00FEE9:引擎短途燃料(SPN182)、引擎總消耗 燃料(SPN250)

※ PGN (Parameter Group Number)參數群組編號

#### 2.9.5 其他設定

其他設定參數內容只針對DSP-52本機有效,對 DSP-52 Remote應用程式設定無效,內容如下:

語言選擇:DSP-52顯示語言環境

曲線圖時間範圍:DSP-52曲線圖時間寬度

鳴聲設定:DSP-52按鍵聲音設定

四分之一錶頭鎖定組合:DSP-52圖形化動態錶頭 組合是否鎖定

背光亮度:DSP-52 LCD背光亮度

其他設定	
語言選擇	繁體中文 🔽
曲線圖時間範圍	4 Mins 🗸
鳴聲設定	OFF 🚽
四分之一錶頭鎖定組合	OFF 🔽
背光亮度	50 %

其他設定參數

#### 2.10 求助

DSP-52 Remote提供求助功能,點選後會開啓本 公司的產品網頁,提供各種語言的操作説明文 件,提供使用者下載瀏灠,產品內容有任何更新 也可在本公司產品網頁立即查詢最新產品內容。

連結至DSP-{ 操作説明文作	52 Remote ⊧下載網頁	連結至DSP-52 操作説明下載網	頁
求助(X)			
DSP-52	遠端遙控說9 說明文件( <u>S</u> )	明团	
有關 DS 有關固t	P-52 遠端遙 也泰(乙)	控®	

#### 2.10.1 有關 DSP-52 Remote 應用程式

相關於DSP-52 Remote應用程式的訊息皆在此功 能頁面,使用者可以了解程式版本及本公司相關 資訊。



有關DSP-52 Remote應用程式頁面

# 2.10.2 有關固也泰電子公司

此頁面對於本公司相關資訊有較深入說明,點下 本公司註册商標圖樣後,可立即連結至本公司網 頁,網頁中提供更多服務及產品資訊給使用者。



有關固也泰電子公司頁面

#### 2.11 語言選擇

DSP-52 Remote 提供了三種語言(English、繁體 中文、簡體中文)顯示,點選選單 [系統->語言] 進入語言選擇功能。

系統(Y)
語言選擇(X)
進入展示模式(Y)
離開系統(2)

點選所有要顯示語言,按下確定鈕,系統就會切 換至相對應語言,取消鈕則不做選擇,回到主功 能畫面。

語言選擇		
語言選擇 〇 English		
<ul> <li>繁體中文</li> <li>简体中文</li> </ul>		
取消	確定	

語言選擇頁面

#### 2.12 展示模式

DSP-52 Remote 提供展示功能,可以模擬系統連線運作情況,在使用者進入連線設定或按下 [停止展示模式]即停止展示模式。



# 第三章 附錄

### 3.1 J1939 網路拓樸

SAE-J1939-11通訊協定文件中定義了J1939網路拓撲及相關規定,如下列圖示;ECU 控制器數量(n),依據主網路佈局長度而有所限制,網路長度在40公尺內最大節點數(ECUs)為10個,網路長度在10公尺內最大節點數(ECUs)為30個。



J1939網路拓樸圖

- 主網路至節點控制器距離Ⅰ:<1m
- 節點至節點控制器距離d: 0.1m~40m
- 主網路距離 L: < 40m
- 終端電阻 RL:標準為120Ω、110Ω~130Ω(400mW)

#### 3.2 圖樣對照參數項目列表

圖樣	項目名稱	圖樣	項目名稱
<b>C</b> <sup>a</sup>	引擎轉速	X	加速踏板位置
쁘;;	引擎冷却劑温度	Ē	引擎燃料使用率
<b>5</b> 8	開關式電池電壓	Ň	引擎總運轉小時
ᆌ┠	電源輸入電池電壓	t)	車輛速度
¢	引擎進氣歧管壓力		旅程距離
Ş	引擎機油壓力	tota∟ d→l	行車總距離
, C	引擎進氣歧管溫度	ģ	燃料位準
©⊓	引擎當前速度載入百分比	<sup>кеннім</sup>	剩餘距離

# 3.3 DSP-52 顯示項目中英對照表

SAE-J1939-71通訊協定文件中,定義了應用層資料説明,DSP-52節錄常用項目,並以中文名稱對照説明;SPN (Suspect Parameter Number) 是用來辨識各種相關於ECU分部裝置、組成或參數的編號,定義 SAE-J1939-71 通訊協定文件中,以便系統能以參數編號就能快速找到對應項目名稱及內容説明。

SPN	項目英文名稱	項目中文名稱	
	Fuel Remaining	剩餘燃料	
	Distance Remaining	● 剩餘距離	
	Service Hours (Machine Hours)	運轉時間	
16 1382	Engine Fuel Filter (Suction Side) Differential Pressure	引擎燃油過濾器不同壓力	
51	Engine Throttle Position	引擎節流閥位置	
52	Engine Intercooler Temperature	引擎進氣冷却氣溫度	
82	Engine Air Start Pressure	引擎空氣啓動壓力	
84	Wheel-Based Vehicle Speed	➡ 基於車輪的車輛速度	
91	Accelerator Pedal Position	<b>光</b> 加速踏板位置	
92	Engine Percent Load At Current Speed	引擎當前速度載入百分比	
94	Engine Fuel Delivery Pressure	引擎燃油傳遞壓力	
95	Fuel Level	▶ 燃料位準	
97	Water In Fuel Indicator	燃料中水分指示器	
98	Engine Oil Level	引擎機油位準	
100	Engine Oil Pressure	● 引擎機油壓力	
102	Engine Intake Manifold Pressure	<b>记</b> 引擎進氣歧管壓力	
103	Engine Turbocharger Speed	引擎渦輪壓縮機速度	
105	Engine Intake Manifold Temperature	<b>ひ</b> 引擎進氣歧管溫度	
106	Engine Air Inlet Pressure	引擎空氣進氣口壓力	
107	Engine Air Filter Differential Pressure	引擎空氣過濾器不同壓力	
108	Barometric Pressure	大氣壓力	
109	Engine Coolant Pressure	引擎冷卻劑壓力	
110	Engine Coolant Temperature	♣ 引擎冷卻劑溫度	
111	Engine Coolant Level	引擎冷卻劑位準	
114	14 Net Battery Current	網路電池電流	
115	Alternator Current	交流電流	
123	Clutch Pressure	離合器壓力	
127	Transmission Oil Pressure	變速箱油壓	
157	Engine Injector Metering Rail 1 Pressure	引擎噴油儀表軌道壓力-1	
158	Keyswitch Battery Potential	<b>运</b> 開闢式電池電壓	

SPN	項目英文名稱	項目中文名稱		
161	Transmission Input Shaft Speed	變速器輸入軸轉速		
164	Engine Injection Control Pressure	引擎噴油控制壓力		
167	Charging System Potential (Voltage)	充電系統交流電壓		
168	Battery Potential / Power Input	+●● 電池電壓/電源輸入		
172	Engine Air Inlet Temperature	引擎進氣口溫度		
173	Engine Exhaust Gas Temperature	引擎排氣口溫度		
174	Engine Fuel Temperature	引擎燃料温度		
175	Engine Oil Temperature	引擎機油溫度		
176	Engine Turbocharger Oil Temperature	引擎渦輪油溫		
177	Transmission Oil Temperature	變速箱油溫		
182	Engine Trip Fuel	引擎短途燃料		
183	Engine Fuel Rate	<b>『</b> 引擎燃料使用率		
184	Engine Instantaneous Fuel Economy	引擎瞬間燃油效率		
185	Engine Average Fuel Economy	引擎平均燃油效率		
190	Engine Speed	<b>公</b> 引擎轉速		
191	Transmission Output Shaft Speed	變速器輸出軸轉速		
244	Trip Distance	d↔ 旅程距離		
245	Total Vehicle Distance	➡ 行車總距離		
247	Engine Total Hours of Operation	<b>》</b> 引擎總運轉小時		
250	Engine Total Fuel Used	引擎總消耗燃料		
441	Auxiliary Temperature 1	輔助溫度-1		
512	Driver's Demand Engine - Percent Torque	主動輪命令引擎-扭矩百分比		
513	Actual Engine - Percent Torque	實際引擎-扭矩百分比		
515	Engine's Desired Operating Speed	引擎理想操作速度		
517	Navigation-Based Vehicle Speed	基於引航車輛速度		
523	Transmission Current Gear	變速器當前的排擋		
524	Transmission Selected Gear	變速器選擇的排擋		
573	Transmission Torque Converter Lockup Engaged	變速器轉矩變換器鎖定工作		
975	Estimated Percent Fan Speed	風扇速度百分比		
1136	Engine ECU Temperature	引擎ECU溫度		
1137	Engine Exhaust Gas Port 1 Temperature	引擎排氣口溫度-1		
1138	Engine Exhaust Gas Port 2 Temperature	引擎排氣口溫度-2		
1172	Engine Turbocharger Compressor Inlet Temperature	引擎渦輪壓縮機進口溫度		
1239	Engine Fuel Leakage 1	引擎燃料瀉漏-1		
1240	Engine Fuel Leakage 2	引擎燃料瀉漏-2		
1349	Engine Injector Metering Rail 2 Pressure	引擎噴油儀表軌道壓力-2		
1387	Auxiliary Pressure #1	輔助壓力-1		

# 3.4 J1939 FMI 說明

FMI (Failure Mode Indicator) 錯誤模式標示,以0~31編代號標示出數值在錯誤模式下的錯誤區域及錯誤定義。



FMI數值範圍説明圖

# 3.4.1 FMI 區域說明

區域	
а	電子模組中信號輸入全部可見範圍
b	應用中定義整個信號實際可能範圍。在這個區域中CARB定義了合理的錯誤診斷條件適用範圍
с	這個範圍定義了現實世界測量中正常值
d	這個範圍定義爲低於正常值,現實世界測量中視爲最嚴重的程度
e	這個範圍定義爲高於正常值,現實世界測量中視爲最嚴重的程度
f	這個範圍是低於系統給定的實際可能範圍之外,表示與低源短路已經發生
g	這個範圍是高於系統給定的實際可能範圍之外,表示與高源短路已經發生
h	這個範圍定義爲低於正常值,現實世界測量中視爲最輕的程度
i	這個範圍定義爲高於正常值,現實世界測量中視爲最輕的程度
j	這個範圍定義爲低於正常值,現實世界測量中視爲中等的程度
k	這個範圍定義為低於高常值,現實世界測量中視為中等的程度

# 3.4.2 FMI No 說明列表

FMI No	區域	FMI 説明
0	e	數值高於正常-高等嚴重層級
1	d	數值低於正常-高等嚴重層級
2		資料不穩定或斷斷續續或不正確
3	g	電壓高於正常或與高壓短路
4	f	電壓低於正常或與低壓短路
5		電流低於正常或電路開路
6		電流高於正常或電路短路
7		機械系統無正確回應或超過調整範圍
8		頻率、脈波寬度或週期不正常
9		資料更新率不正常
10		資料變化率不正常
11		無法辨認的錯誤模式
12		錯誤的智慧裝置或部件
13		超出標定刻度
14		特殊指令
15	i	数值高於正常-低等嚴重層級
16	k	数值高於正常-中等嚴重層級
17	h	数值低於正常-低等嚴重層級
18	j	數值低於正常-中等嚴重層級
19		網路接收資料發生錯誤
20 ~ 30		保留
31		不能運轉或存在錯誤條件